
Привязка данных (Data Binding)



Привязка данных — это акт подключения свойств элемента управления к значениям данных, которые могут изменяться на протяжении жизненного цикла приложения.

Привязка данных WPF предоставляет приложениям простой и последовательный способ представления и взаимодействия с данными. Элементы можно связать с данными из разнообразных источников, данных в форме объектов среды CLR и XML.

Класс **Binding** обеспечивает высокоуровневый доступ к определению привязки, соединяющей свойства объектов, выступающих в качестве цели привязки (как правило, элементов WPF), с любым источником данных (например, с базой данных, файлом XML или любым другим объектом, содержащим данные).

Привязка данных


Источник привязки



Целевой объект привязки







Различные направления привязки свойств

OneWay	Целевое свойство обновляется при изменениях исходного свойства
TwoWay	Целевое свойство обновляется при изменениях исходного свойства, а исходное свойство обновляется при изменении целевого свойства
OneTime	Целевое свойство устанавливается изначально на основе значения исходного свойства. Обычно этот режим используется для сокращения накладных расходов, если известно, что целевое свойство не изменится
OneWayToSource	Подобно OneWay, но действует в обратном направлении. Исходное свойство обновляется, когда изменяется целевое свойство никогда не обновляется
Default	Этот тип привязки зависит от целевого свойства. Это либо TwoWay (для устанавливаемых пользователем свойств, таких как TextBox.Text), либо OneWay (для всего остального).

```
// создание объекта привязки данных
Binding binding = new Binding();

// указываем источник привязки (объект с которым связываемся)
binding.Source = sliderFontSize;

// указываем свойство, к которому привязываемся
binding.Path = new PropertyPath("Value");

// указываем тип привязки
binding.Mode = BindingMode.TwoWay;

// устанавливаем целевой объект и целевое свойство
tbText.SetBinding(TextBlock.FontSizeProperty, binding);
```

Привязка в коде применяется при:

- Создании динамических привязок.
- Удалении привязки и установка новой.

Чтобы удалить привязку недостаточно просто присвоить новое значение свойству. Необходимо получить возможность установки свойства обычным образом, понадобится помощь метода ClearBinding() или ClearAllBindings()...

Создании специальных элементов управления.

Значения перечисления UpdateSourceTrigger

- PropertyChanged обновление происходят сразу после изменения значения свойства.
- LostFocus обновление происходит после изменения значения и потери фокуса.
- Explicit обновления происходят после вызова метода BindingExpression.UpdateSource();
- Default Для большинства свойств значение
 PropertyChanged для TextBox.Text LostFocus

управляют тем, как обновляется источник в привязках TwoWay и OneWayToSource.

Привязка к объектам, не являющимся элементами

- Source ссылка на объект источник.
- RelativeSource позволяет создать ссылку на текущий элемент или на другой элемент вверх по дереву.
- DataContext указание источника для группы элементов управления.

- *DataContext* используется в случаях привязки несколько свойств одного объекта к разным элементам другого.
- *DataContext* устанавливается для контейнера, вместо его установки непосредственно на целевой элемент.